

WASSEN EN ONDERHOUD van luchtsokken FabricAir

Om een lange en optimale luchtdistributie te verzekeren, is het nodig om de FabricAir luchtsokken vrij te houden van vuil en stof. Een efficiënt onderhoud verzekert dat de luchtsokken de juiste hoeveelheid lucht verspreiden en garandeert een lang leven voor de luchtsok. Wij raden u aan de luchtsokken 1 à 2 keer per jaar te wassen. Met deze tijdsinterval zal de luchtsok zijn witte kleur behouden en niet grijs uitslaan.

OPSLAG

Controleer zeker dat de luchtsokken volledig droog zijn voor ze weer worden opgehangen. De FabricAir luchtsokken moeten in een droge kamer opgehangen worden.

BELANGRIJK BERICHT:

De in deze brochure beschreven en geselecteerde producten zijn bedoeld voor gebruik in professionele airconditioningsystemen en ventilatiehandel. De producten mogen voor geen enkele capaciteit

gebruikt, opgezet of tewerk gesteld worden dan omschreven in onze brochure en handboeken. Gelieve een correcte behandeling en onderhoud te verzekeren die samengaat met de instructies gegeven bij het product.

WASINSTRUCTIES

- Voorspoeling: 21°C (70°F) 3 minuten *
- Voorwas: 40°C (104°F) 10 minuten *
- Was: 40°C (104°F) 20 minuten *
- Spoel grondig na elke was.
- Voeg geen wasverzachter toe, dit kan de oppervlaktebehandeling van de FabricAir luchtsokken beïnvloeden
- Je kan, indien mogelijk, de FabricAir® luchtsokken direct na het wassen en drogen ophangen.

Start het ventilatiesysteem om de luchtsokken te laten drogen.

LET OP!

De niet doorlaatbare luchtsokken mogen niet in de droogkast. De doorlaatbare luchtsokken kunnen worden gedroogd (in droogkast) bij maximaal 43°C (110°F) hete lucht.

(*) De hoeveelheden detergens zouden moeten aangeraden worden door de leverancier van geselecteerde detergenten.

WAARSCHUWING:

Houdt al de verpakking en producten weg van kinderen. de producten kunnen verstikking veroorzaken. Verzeker juiste vernietiging van het verpakkingsmateriaal.

